

## Manual til CoolSplash By-Pass fordelingsæt



### Indhold

- 1 x 3-vejs ventil
- 1 x T-stykke
- 3 x Slangekoblinger til Ø32/38mm
- 1 x Teflon tape
- 6 x Spændebånd

### Montering

#### Tre-vejs ventil (A):

Monter slangekoblingerne i studserne på 3-vejs ventilen.

Tilslut til nuværende slange, som leder vandet fra pumpen til solvarmeren.

Den anden studs tilsluttes den nye slange.

#### T-stykke (B):

Tilslut til nuværende slange, som leder vandet fra solvarmeren og frem til poolen.

Den anden studs tilsluttes den nye slange.

Tæt alle slangesamlinger med teflontape og spænd med de medfølgende spændebånd.

