

Manual til CoolSplash By-Pass kit



Indhold

- 3 x Åbnings-/lukkeventiler
- 2 x Slanger Ø38 mm x 1,5 m
- 4 x Slangeadaptere ø32/38/50mm
- 2 x T-stykker
- 4 x Spændebånd
- 1 x PVC lim og primer

Lim:

Påfør en ring af lim rundt på delen – sæt delene sammen og lad det tørre i 15 min. For ekstra tæthed kan en ekstra ring af lim påføres bagefter. Yderligere vejledning findes på N-30 limen.

Montering

Lim t-stykke på hver side af den ene ventil, og derefter de 2 ventiler på hver deres t-stykke, så det skaber en vinkel.

Lim nu slangeadapterne på de frie studser på t-stykkerne og ventilerne.

Tilslut slangerne på varmeanheden, til de to ventiler (2 + 3)

Tilslut ventilen (1) til nuværende slange, som leder vandet fra pumpen til varmeanheden, samt til slangen som leder vandet fra varmeanheden til poolen.

Tæt alle slangesamlinger med teflontape og spænd med spændebånd.

