

Dykpumpe med batteri



Læs venligst manualen inden du begynder at tage dykpumpe i brug!

ADVARSEL


- Batteriopladeren skal være tilsluttet stikkontakt med jordforbindelse, samt en forsyning spænding på 100-240VAC, 50 HZ/60HZ
- Pumpen må ikke bruges, når der er personer i vandet.
- Denne pumpe må ikke bruges til andre væsker end vand.
- Fastgør pumpen til en pålidelig genstand, og sørg for, at elektriske dele ikke er nedsænket i vand.
- For at sikre, at pumpen fungerer korrekt, skal bunden af akslen holdes fri for slam og snavs af enhver art.
- Pumpen må ikke stå på en bund, hvor der kan forekomme meget slam og mudder på bunden. Filteret i bunden kan blive blokeret og forhindre pumpen i at transportere vand. Det er derfor nødvendigt at kontrollere regnvandspumpen regelmæssigt (ved at rense filteret).
- Pumpen må ikke udsættes for frost.
- Batteriet må kun oplades indendørs. Skal beskyttes mod fugt og temperaturer under 0 grader.
- For at forhindre dyb afladning skal batteriet forblive fuldt opladet, selv når det ikke er i brug

SPECIFIKATIONER

Batteri	:	12V
Spænding/frekvens:		240V – 50Hz
Effekt:		50 W
Kapacitet:		1.500 L/time
Maks: pumpehøjde:		11 m
Nedsænkings dybde:		0,5 m
Maks vand temperatur:		35 grader
Partikel størrelse:		3 mm
Slange tilslutning:		1/2" & 3/4"
Opladningstid:		3 – 5 timer
Certificering:		CE

DYKPUMPENS INDHOLD

1. Kontrolpanel med batteri
2. Håndtag til åbning af vandstrømmen
3. Pumpe-slange
4. Sugekopper



ANVENDELSE

Denne pumpe bruges primært til at transportere regnvand. De bruges også overalt, hvor vand skal flyttes fra en, regnvandsopsamler til en anden, f.eks. i haven, drivhuset eller til tømning af beholdere.

INDSTILLING AF PUMPEN

- Sørg først og fremmest for, at regnvandsopsamleren står sikkert og ikke kan vælte.
 - Tjek om batteriet er helt opladet.
 - Kontroller, at kablet er tilsluttet korrekt. Sørg for, at vand og fugt aldrig kan komme dertil.
1. Sæt tætningskiven i møtrikken og spænd møtrikken til pumpen. Juster længden af leveringsrøret ved at flytte krogen efter at have skruet møtrikken af.
 2. Sæt batteriet i pumpen.
 3. Fastgør pumpen, og undgå at pumpen løber tør.
 4. Tryk på tænd for at starte pumpen.

INSTALLATION AF PUMPE KONTROL

- Tryk på kontakten for at starte pumpen.
- Sluk for kontakten for at slukke pumpen.
- Kontrollampen bruges til at vise batterikapacitet.
- Drej på møtrikken for at justere højden på vandrøret.
- Tryk på knappen og træk batteriet ud, når pumpen ikke er i brug i lang tid

OPBEVARING & VEDLIGEHOLDELSE

Pumpen SKAL opbevares tørt og frostfrit sted. Pumpens dele skal rengøres med rent vand og tørre helt, inden den stilles til opbevaring.

Pumpen er vedligeholdelsesfri.

Hvis pumpen står et fast sted, så skal flyderkontaktens funktion kontrolleres hver tredje måned. Herunder skal eventuelt snavs, mudder og lignende fjernes.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Pumpen starter ikke og lampen på batteriet lyser ikke	Batteriet er dødt	Batteriet skal sættes til opladning
Pumpen starter ikke og lampen på batteriet lyser	<ol style="list-style-type: none">1. Kontakten er slukket2. Pumpens levetid er forbi	<ol style="list-style-type: none">1. Tænd for kontakten2. Skift pumpen
Intet flow eller utilstrækkeligt flow	<ol style="list-style-type: none">1. Filteret er tilstoppet2. Ventillukning3. Pumpen er ikke nedsænket	<ol style="list-style-type: none">1. Rengør filteret.2. Tænd for ventilen.3. Sæt pumpen længere ned.
Pumpen kører, men den oppumpede vandmængde falder.	Sugefoden er tilstoppet.	Afbryd strømforsyningen og rens sugefoden.

EU Overensstemmelseserklæring
EC Declaration of conformity
EU Konformitätserklärung
Dichiarazione di conformità EU

DK
GB
DE
IT



–
Fabrikant • Manufacturer • Hersteller • Produttore

Workmann A/S

Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following • Bescheinigt hiermit das die nachfolgenden •
Si certifica che quanto segue

Dykpumpe • Submersible pump • Tauchpumpe • Pompa sommergibile

DC550

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the specifications of the
machine directive and subsequent modifications • Steht im Einklang mit den folgenden Richtlinien • è
costruito secondo le seguenti direttive comunitarie e successive modifiche

2014/30/EU - 2014/35/EU - 2011/65/EU

Materiellet er udført i overensstemmelse med følgende standarder • Conforms with the following standards •
In Übereinstimmung mit den folgende Standards • Conforme con i seguenti standard di legge

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019, BS EN IEC 55014-1:2021, BS EN IEC 55014-2:2021
BS EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, BS EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Workmann A/S
Knullen 22 • DK-5260 Odense S

Responsible for documentation
Johnny Lolk

06.06.2024

Johnny Lolk
Managing Director